

MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Проращиватель семян GreenGrow 3



Знакомство с устройством



Меры предосторожности


- Строго запрещается погружать главное устройство, панель управления и основную часть корпуса для чистки, чтобы избежать попадания воды на печатную плату, что может повлиять на нормальную работу или привести к риску поломки и поражению током;
- При наличии влаги в разъеме, пожалуйста, осушите его перед вставкой в разъем для электропитания. Строго запрещается наливать воду в отверстие, чтобы избежать опасности поражения током;
- Не вынимайте вилку из розетки мокрыми руками, чтобы избежать риска удара электричеством;
- При очистке или в период неиспользования обязательно вынимайте вилку из розетки, чтобы избежать опасности возгорания;
- В случае неисправности изделия следует обращаться к персоналу производителя или назначенной службе обслуживания производителя. Строго запрещается самостоятельно разбирать и ремонтировать изделие для избежания опасности;
- Берегите устройство от падения, чтобы избежать повреждений и неисправностей;
- Строго запрещается использовать без воды, иначе насос может сломаться и выйти из строя;
- Проращивание сои должно проводиться в помещении в темном месте при сохранении вентиляции. Эффективность проращивания сои лучше, когда проращиватель помещают в затененное помещение. При выращивании проростков следует выбирать более темное место, иначе проростки станут красными.
- Проростки сои не следует выращивать при температуре в помещении выше 30 °C;
- При повреждении сетевого шнура его следует отправить на замену производителю или в аккредитованный сервисный центр с профессиональными инженерами.

2

Использование



1. Добавление воды: добавьте воду в нижний слот главного устройства, не выше отметки уровня воды.



2. Положите семена: Соберите водяную трубку. Установите емкость для выращивания на главном корпусе устройства, поместите поддон для проращивания в емкость для выращивания и разложите семена на поддон для проращивания.



3. Начало работы: наденьте защиту от солнца.

A01: нажмите кнопку "включить", а затем нажмите соответствующую кнопку сезона, чтобы начать работу.

SO1: Нажмите соответствующую кнопку сезона, чтобы начать работу. Проращиватель автоматически выключится после завершения работы. Когда необходимо отрегулировать время, нажмите кнопку "Время", чтобы отрегулировать время работы.

4. Замена воды: поскольку проростки семян произрастают из питательных веществ в воде, её необходимо менять ежедневно. Благодаря функции памяти нет необходимости нажимать кнопки при смене воды, просто отсоедините электропитание. Добавьте воду, подключите электропитание, и машина продолжит работу в состоянии, в котором она была до отключения питания.

Устранение неисправностей

Если отсутствует распыление воды:

- Нет воды: добавьте воду;
- Нет питания: проверьте и включите питание;
- Засорена водозаборная трубка насоса: промойте её;
- Поврежден насос: замените насос (свяжитесь с дилером или производителем для ремонта);
- Проблема с платой: замените плату (свяжитесь с дилером или производителем для ремонта).

3

Мелкий распыл воды

- Водозаборный патрубок насоса засорен: добавьте воду для промывки насоса
- Распылительная головка заблокирована: разберите распылительную головку, чтобы очистить маленькие отверстия на лопастях
- Проблема с насосом: замените насос (свяжитесь с вашим дилером)

Лопастки не возвращаются плавно

- Распылительная головка заблокирована: разберите распылительную головку и очистите маленькие отверстия на лопастях
- Засор водозаборного патрубку насоса: добавьте воду для промывки насоса
- Вода в резервуаре слишком густая: замените воду в резервуаре

Примечание:

Проростки сои в некоторых местах растут очень медленно из-за того, что лопасти не перемешивают воду и не профильтровывают ее.

Рекомендации

Название семян	Время замачивания в теплой воде	Цикл инкубации	Вес семян	Замена воды	Внимание
Соевые бобы	30-60 мин	3-4 дня	100-150 г	1 раз в день	Оставляйте зазоры для воздухообмена и вентиляции.
Зеленая фасоль	-	2 - 2,5 дня	100-150 г	1 раз в день	Берегите от солнечного света, подмены воды
Красная фасоль	4-8 часов	4-5 дней	100-150 г	2 раз в день	подмена воды, наберитесь терпения
Черная фасоль	6-7 часов	4-5 дней	100-150 г	2 раз в день	подмена воды, будьте терпеливы
Горох	6-7 часов	5-6 дней	100-150 г	2 раз в день (теплая вода)	Сначала берегите от солнечного света, а затем дайте свет после прорастания.
Семена репы	6-7 часов	5-7 дней	100	1 раз в день	Сначала берегите от солнечного света, а затем дайте свет после прорастания.

Если у вас остались вопросы по обслуживанию товара, свяжитесь с отделом поддержки. Для этого запустите WhatsApp. Нажмите на значок камеры и отсканируйте QR камерой.



Приятного использования!

4